



Manuale uso e manutenzione piscina a sfioro

(1) Normale funzionamento della piscina(filtrazione)

- **valvola selettiva in posizione di filtrazione(posizione 1)**
- **saracinesca del pozzetto di fondo chiusa(posizione perpendicolare rispetto al tubo)**
- **saracinesca delle bocchette d'immissione aperta(posizione parallela al tubo)**
- **saracinesca dello scarico chiusa(posizione perpendicolare rispetto al tubo)**

(2) Pulizia filtro a sabbia da effettuare mediamente una volta ogni 4/5 giorni

- **spegnere il motore dal quadro elettrico**
- **aprire la saracinesca di scarico(posizione parallela al tubo)**
- **premere e quindi ruotare la valvola selettiva in posizione lavaggio(posizione 2)**
- **riaccendere il motore tramite comando nel quadro elettrico per circa 2 minuti**
- **spegnere il motore dal quadro elettrico**
- **premere e quindi ruotare la valvola selettiva in posizione risciacquo(posizione 3)**
- **riaccendere il motore tramite comando nel quadro elettrico per circa 10/15 secondi**
- **spegnere il motore dal quadro elettrico**
- **premere e quindi ruotare la valvola selettiva in posizione filtrazione(posizione 1)**
- **riaccendere il motore tramite comando nel quadro elettrico**
- **chiudere la saracinesca di scarico**

(3)Pulizia prefiltro pompa(motore) da effettuare ogni qualvolta appare visivamente sporco

- **spegnere il motore dal quadro elettrico**
- **chiudere TUTTE le saracinesche, valvola selettiva in posizione CHIUSO(posizione 6)**
- **aprire quindi rimuovere il coperchio del prefiltro**
- **estrarre il cestello di contenimento detriti che si trova all'interno della pompa e lavarlo sotto un rubinetto**
- **riposizionare il cestello all'interno della pompa verificando la giusta posizione(nel caso presenti dei fori, posizionarli in corrispondenza dei foro di aspirazione della pompa)**
- **riposizionare correttamente la guarnizione del coperchio facendo attenzione che nella sede(incastro) o sulla stessa non vi siano granelli di sabbia o detriti quindi chiudere il coperchio**
- **riaprire TUTTE le saracinesche come al punto 1**
- **premere e quindi ruotare la valvola selettiva in posizione filtrazione(posizione 1)**

(4) Utilizzo dell'aspirafango

- **saracinesca aspira fango aperta (posizione parallela al tubo)**
- **collegare la spazzola all'asta telescopica, il tubo alla spazzola e quindi immergere il tutto in piscina**
- **avvicinare l'estremità libera del tubo a una bocchetta di mandata, così facendo andremo a riempire lo stesso di acqua (importante non bisogna aspirare aria)**
- **una volta che il tubo è completamente saturo d'acqua innestiamolo nell'apposita bocchetta di aspirazione posta su una parete della piscina**
- **procedere alla pulizia del fondo con movimenti lenti facendo sempre**
ATTENZIONE a non togliere la spazzola fuori dall'acqua aspirando così aria
- **finita l'operazione di pulizia ripetiamo il punto 2 e se fosse necessario il punto 3 di questo manuale**

(5) utilizzo e dosi dei prodotti

- **versare il Cloro granulare, direttamente nella vasca di compenso (vedi dosaggio sulla confezione)**
- **Antialghe: 1 volta la settimana (vedi dosaggio sulla confezione)**
- **PH: eseguire il test e regolare il valore in base al risultato aggiungendo ph+/ph- (vedi dosaggio sulla confezione)**
- **Floculante: circa una pastiglia la settimana (vedi dosaggio sulla confezione)**

(6) riapertura della piscina

- **Effettuare clorazioni d'urto per i primi giorni, associate a frequenti lavaggi del filtro a sabbia**

Da non fare

- **non versare i prodotti direttamente nella piscina per evitare di danneggiare il rivestimento**
- **non ruotare MAI la leva della valvola selettiva con il motore in funzione onde evitare DANNI**

Sorgente Solare



Zona Ind. Predda Niedda Nord strada 3

07100 Sassari Tel. 079 2679105 Fax 079 2676499

www.sorgentesolare.it Partita Iva 01895010906 mail: commerciale@sorgentesolare.it

luogo CORONE ARDAULI		data 23/08/2011	
Sig. GEOM. LOI		tel 0783/654223	em@il EDILIZIAPRIVATA@CORONE, ARDAULI. OR. IT
tipo piscina SFILATO		forma RETANGOLARE	
n°skimmer /		n°bocchette d'immissione 12	
n°bocchette aspirafango		n°pozzetti di fondo 2	
lunghezza (mt) 20		larghezza(mt) 10	
profondità 1 120		profondità 2 170	
tot m2 200		tot m3 29.000 litri 300 MT ³	
n° motori e modello 3 SIA RITE		potenza motore (kw) 2	
note piscina VASCA GRANDE		note impianto	
tipo locale tecnico MURATURA INTERRATO			
collaudo piscina: POSITIVO		briefing uso e manutenzione piscina/impianto: POSITIVO (PAZELA-GEOM. LOI-FLORE)	
tecnico sorgente solare 		il cliente 	